

Manual de instruções | Calços paralelos em aço (pares)


Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar o equipamento.

Especificações

Modelo:	275.130	275.131	275.132	275.133
Dimensões (C x L x A):	100 x 30 x 15 mm	100 x 40 x 20 mm	100 x 50 x 25 mm	150 x 50 x 25 mm
Exatidão (planicidade e paralelismo):	±2,5µm	±2,5µm	±2,5µm	±2,5µm
	275.134	275.135	275.136	275.137
	150 x 80 x 40 mm	150 x 70 x 50 mm	200 x 100 x 50 mm	300 x 100 x 50 mm
	±2,5µm	±2,5µm	±5,0µm	±5,0µm

Funções:

- São utilizados em operações de usinagem de precisão, para zeragem e alinhamento, elevando a altura de trabalho das peças. As quatro faces longitudinais são finamente lapidadas, com precisão de planicidade e paralelismo.



Manutenção e cuidados:

- 1) Mantenha o calço limpo. Para a limpeza sempre use um pano macio ou flanela. Utilize produtos apropriados (álcool isopropílico, por exemplo).
- 2) Quando fora de uso, mantenha o calço sempre lubrificado com uma fina camada de óleo apropriado. Não utilize óleo em excesso.
- 3) Evite choques, impactos e quedas, principalmente das faces de medição, evitando alteração na precisão do calço.
- 4) Verifique periodicamente se as faces de medição não estão desgastadas.

DIGIMESS

Contato: sac@digimess.com.br

Este produto possuiu 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.
Fabricado na China. Importado por Digimess Instrumentos de Precisão Ltda.
CNPJ 05.396.034/0001-60